

说明

当发生碰撞并满足启动条件时，固定锚拉紧器(EFD)与座椅安全带拉紧器同时启动。

固定锚拉紧器是辅助保护装置。当发生正面碰撞并碰撞能量超过界限值时，此装置急速向固定锚的方向拉紧座椅安全带，以阻止驾驶席和助手席乘员的身体向前冲出。

它位于驾驶席和助手席座椅附近的固定锚上，使用两条拉线进行支撑。

不要直接测量固定锚拉紧器的电阻，测量装置的电流可能引起固定锚拉紧器意外启动。