

## 说明

方向盘转角速度传感器(SAS)安装在EPS(电控动力转向),通过CAN通信线路发送信息到HECU。

SAS用于判断转角方向和方向盘转速。

HECU执行ESP-相关计算时使用来自SAS的信号。

EPS系统部件(方向盘转角速度传感器、扭矩传感器、失效保护继电器等)位于转向柱和EPS模块总成的内部,不能分解转向柱和EPS模块总成进行检查或更换。(参考“ST(转向系统)章节”)