


## 部件



1. 凸轮轴轴承盖
2. 凸轮轴前轴承盖
3. 排气凸轮轴
4. 进气凸轮轴
5. 排气CVVT总成
6. 进气CVVT总成

7. 凸轮轴载体
8. 气缸盖
9. 气缸盖衬垫
10. 锁片
11. 挡圈
12. 气门弹簧

13. 气门杆密封
14. 阀
15. 摆臂
16. HLA (液压挺杆)