


电路图


[M/T]

[电路图]

PCSV (CNG21)



ECM (CNG-KM)




[连接信息]

端子	连接至	功能
1	主继电器	蓄电池电源 (B+)
2	ECM CNG-KM (72)	PCSV 控制

[线束连接器]


CNG21
PCSV



CNG-KM


CNG-AM
ECM


[A/T]

[电路图]

PCSV (CNG21)




ECM (CNG-AA)




[连接信息]

端子	连接至	功能
1	主继电器	蓄电池电源 (B+)
2	ECM CNG-AA (7)	PCSV 控制

[线束连接器]


CNG21
PCSV


CNG-KA


CNG-AA
ECM