


后备箱门线束(1)

HL-25


**后备箱门线束**

|      |                |
|------|----------------|
| R24  | 后右组合灯(内侧)      |
| R25  | 后除霜器(-)        |
| R28  | 后备箱门碰锁         |
| R34  | 后备箱门开关         |
| R35  | 后视摄像头&后备箱门手柄开关 |
| R36  | 后雨刮器电机         |
| JR02 | 短接连接器          |
| RR11 | 连接后备箱门延伸线束     |

**后备箱门延伸线束**

|      |              |
|------|--------------|
| R23  | 后左组合灯(内侧)    |
| R41  | 高架制动灯        |
| R42  | 后除霜器(+)      |
| R44  | 天线(AM/FM B+) |
| FR21 | 连接地板线束       |
| RR11 | 连接后备箱门线束     |