


部件位置



1. 温度门控制执行器[左]

2. 温度门控制执行器[右]