



部件位置

1. 鼓风机模块总成

部件



- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 鼓风机进气口密封 | 7. 空气滤清器 |
| 2. 内外气选择通风管壳[上部] | 8. 防噪音垫 |
| 3. 内外气选择风门总成 | 9. 鼓风机壳[上部] |
| 4. 内外气选择风门壳[下部] | 10. 组合离子发生器 |
| 5. 空调空气滤清器盖 | 11. 鼓风机电机总成 |
| 6. 内外气选择执行器 | |