



说明

侧面安全气囊 (SAB) 安装在前座椅靠背内，在发生侧面碰撞时保护驾驶员和助手席乘员最大限度降低受伤程度。SRSCM 利用侧面碰撞传感器 (SIS) 信号判定侧面安全气囊的展开时机。

即使您使用的是规定的诊断仪。也不要试图测量空气囊总成 (气体发生器) 的电路电阻。如果使用电路测试仪测量点火器电路电阻，会使空气囊意外展开，导致人员严重受伤。