

## 线束连接(2)

CV90-2

## EM14 前线束至主线束连接


-前线束

维修配件号	1898006931AS
供应商配件号	MG612391
供应商配件名称	KET_090II_16F



-主线束


维修配件号	不可用
供应商配件号	MG6222390
供应商配件名称	KET_18905_16M



## EM21 前线束至主线束连接


-前线束

维修配件号	1898004604AS
供应商配件号	MG612246
供应商配件名称	KET_090III_18F



-主线束


维修配件号	不可用
供应商配件号	MG622248
供应商配件名称	KET_090III_18M



## FD11 底板线束至驾驶席车门线束连接

-底板线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG610688
供应商配件名称	KET_PA070_21F



-驾驶席车门线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG620689
供应商配件名称	KET_PA07_21M

