


拆卸

1. 拆卸前消音器 (A)。

规定扭矩:


39.2 ~ 58.8 N.m (4.0 ~ 6.0 kgf.m, 28.9 ~ 43.4 lb-ft)



2. 拆卸中央消音器 (A)。

规定扭矩:

39.2 ~ 58.8 N.m (4.0 ~ 6.0 kgf.m, 28.9 ~ 43.4 lb-ft)



3. 拆卸主消音器 (A)。

规定扭矩:

39.2 ~ 58.8 N.m (4.0 ~ 6.0 kgf.m, 28.9 ~ 43.4 lb-ft)

