


## 主线束 (14)

CV10-14

**M28-N AUX & USB接口 (导航、欧洲除外)**


- 12母/白色 (AMP\_025\_12F\_W)



- |        |                         |         |                         |
|--------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 1. Gr  | 音频/视频&导航控制模块 (AUX-左声道)  | 6. Y    | 照明灯(+)                  |
| 2. Br  | 音频/视频&导航控制模块 (AUX-右声道)  | 7. B/O  | 音频/视频&导航控制模块 (AUX-搭铁)   |
| 3. P/B | 音频/视频&导航控制模块 (AUX-检测)   | 8. -    | -                       |
| 4. R   | 音频/视频&导航控制模块 (AUX视频-信号) | 9. -    | -                       |
| 5. -   | -                       | 10. B/O | 音频/视频&导航控制模块 (AUX视频-搭铁) |
|        |                         | 11. B/O | 照明灯(-)                  |
|        |                         | 12. B   | 搭铁 (GM06)               |

**M29 MTS模块**

- 32母/白色 (AMP\_025\_32F\_W)



- |         |                               |          |  |
|---------|-------------------------------|----------|--|
| 1. B    | 搭铁 (GM06)                     | 17. -    | -  |
| 2. B    | 搭铁 (GM06)                     | 18. L    | 智能接线盒 (LGAD保险丝-F7)                               |
| 3. -    | -                             | 19. Gr/O | 智能接线盒 (保险丝-F10)                                  |
| 4. Br/O | 电烙后视镜 (键盘搭铁)                  | 20. O    | 智能接线盒 (保险丝-F24)                                  |
| 5. Y    | 音频/视频&导航控制模块 (麦克风 (-))        | 21. Br/B | SRS控制模块 (碰撞信号)                                   |
| 6. Br   | 音频/视频&导航控制模块 (麦克风 (+))        | 22. Y/B  | 电烙后视镜 (键盘信号)                                     |
| 7. G/B  | MTS传输: 智能接线盒 (IPS控制模块- MTS接收) | 23. R/B  | BCM接收: 音频/视频&导航控制模块、智能接线盒 (IPS控制模块-门锁开锁 (BCM传输)) |
| 8. B/O  | 音频/视频&导航控制模块 (RS442-屏蔽)       | 24. B/O  | 音频/视频&导航控制模块 (麦克风-屏蔽)                            |
| 9. Gr   | 音频/视频&导航控制模块 (RS442-接收 (-))   | 25. L    | 音频/视频&导航控制模块 (RS442-传输 (-))                      |
| 10. Br  | 音频/视频&导航控制模块 (RS442-接收 (+))   | 26. R    | 音频/视频&导航控制模块 (RS442-传输 (+))                      |
| 11. -   | -                             | 27. -    | -  |
| 12. R   | C-CAN (低电位)                   | 28. G    | 麦克风 (+)  |
| 13. W   | C-CAN (高电位)                   | 29. W    | 麦克风 (-)  |
| 14. -   | -                             | 30. -    | -  |
| 15. W   | 音频/视频&导航控制模块 (TMU音量 (-))      | 31. P    | M-CAN (低电位)                                      |
| 16. Br  | 音频/视频&导航控制模块 (TMU音量 (+))      | 32. O    | M-CAN (高电位)                                      |