


后备箱门线束 (2)

CV62-2

R28 后雨刮器电机
- 4母/白色 (KUM_CS_04F_W_DGY)




1. P/B	智能接线盒(保险丝-F34)	3. W	ICM继电器盒(后雨刮器继电器)
2. -	-	4. B	搭铁 (GR01)

R29 后备箱门执行器
- 4母/黑色 (FCI_APEXWP_04F_B_DR)



1. B	电机 (-):搭铁 (GR01)	3. W	后备箱门开启开关: 智能接线盒 (IPS控制模块)
2. R/B	电机 (+):ICM继电器盒 (后备箱门碰锁继电器)	4. B	后备箱门开启开关: 搭铁 (GR01)

R30 后备箱门手柄开关&牌照灯 (配备后视摄像头)
- 8公/白色 (KET_070_08M_W)



1. Gr/O	后视摄像头(电源): 音响、音频/视频&导航控制模块	5. G	后视摄像头 (VGND): 音响、音频/视频&导航控制模块
2. Y/B	左牌照灯: 智能接线盒 (IPS 1)	6. W	后视摄像头(视频输出): 音响、音频/视频&导航控制模块
3. Y	右牌照灯: 智能接线盒 (IPS 1)	7. P/O	后备箱门手柄开关: 智能接线盒 (IPS控制模块)
4. B/O	后视摄像头(搭铁): 音响、音频/视频&导航控制模块	8. B	搭铁 (GR01)