








后备箱门线束(1)		CV62-1
<p>R21-L 后左组合灯(内侧) - 4母/白色(KET_09011_04F_W)</p>  <p>1. B 搭铁(GR01) 2. R/B 制动灯: 制动信号电控模块</p> <p>3. Y/B 尾灯: 智能接线盒(IPS 1) 4. P 倒车灯: [A/T] 发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-F35) [M/T] 倒车灯开关</p>	<p>R25 高架制动灯(配备扰流板) - 2公/白色(KUM_CDR_02H_W)</p>  <p>1. R/B 制动信号电控模块 2. B 搭铁(GR01)</p>	
<p>R21-R 后右组合灯(内侧) - 4母/白色(KET_09011_04F_W)</p>  <p>1. B 搭铁(GR01) 2. R/B 制动灯: 制动信号电控模块</p> <p>3. L/O 尾灯: 智能接线盒(IPS 3) 4. P 倒车灯: [A/T] 发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-F35) [M/T] 倒车灯开关</p>	<p>R26 后除霜器(+) - 1母/黑色(AMP_PLM2_01F_B)</p>  <p>1. W 发动机室保险丝&继电器盒(继电器12)</p>	
<p>R24 高架制动灯(未配备扰流板) - 2母/白色(KUM_CDR_02F_W)</p>   <p>1. R/B 制动信号电控模块 2. B 搭铁(GR01)</p>	<p>R27 后除霜器(-) - 1母/黑色(AMP_PLM2_01F_B)</p>  <p>1. B 搭铁(GR01)</p>	