


## 电路图

## [电路图]




## [连接信息]

端子	连接至	功能
8	TCM (23)	信号1输入
4	TCM (13)	信号2输入
7	TCM (21)	信号3输入
9	TCM (22)	信号4输入
3	点火开关	点火开关ON
1	点火开关	启动电源(ON)
2	启动继电器	启动继电器

## [线束连接器]



挡位开关连接器



TCM 连接器