


部件



连接器端子信息

端子号	说明	端子号	说明
1	后雨刮器电机电源	19	搭铁
2	IPM(后雨刮器)	20	前座椅加热器保险丝 (20A)
3	制动灯	21	大灯垫圈
4	IPM(后座椅加热器继电器)	22	IPM(大灯喷水器)
5	ESP模块	23	空调控制模块



6	IPM(DBC 10A)	24	-
7	制动灯开关	25	-
8	IPM(制动灯15A)	26	IPM(后视镜展开)
9	-	27	IPM(车门10A保险丝)
10	IPM(空调)	28	后视镜展开电机
11	后雨刮器保险丝(15A)	29	IPM(大灯喷水器20A保险丝)
12	后雨刮器电机信号	30	IPM(后视镜折叠)
13	后右座椅加热器保险丝(15A)	31	-
14	后右座椅加热器	32	IPM(后空调20A保险丝)
15	搭铁	33	后空调开关指示灯, 鼓风机
16	IPM(后左座椅加热器继电器)	34	搭铁
17	后左座椅加热器保险丝(15A)	35	后视镜折叠电机
18	后左座椅加热器继电器	36	IPM(车门10A保险丝)