


部件位置



项目		说明
SPAS	SPAS模块 (ECU)	<ul style="list-style-type: none"> • 计算车轮的驻车轨迹 • 计算并向MDPS请求所需转向角度 • 前后目标物体的检测逻辑和警告
	前/后传感器	• 检测前/后目标物体
	侧面传感器	• 检测驻车位
	仪表盘	<ul style="list-style-type: none"> • 输出SPAS HMI (人机界面): 目标物体警告和驻车过程 • 发出警告音: 前、后和故障警告音
MDPS (电机驱动动力转向)	• SPAS关联控制逻辑: 根据SPAS传送的转向角请求信息控制操作方向盘 (参考ST部分-“MDPS系统”)	
开关	• SPAS开关和PAS ON/OFF开关	