


概述

ETACS (A) 接收不同的开关输入信号,控制时间和报警功能,如间歇雨刮器时间延迟、喷水器时间延迟、后除霜器时间延迟、安全带警告、室内灯减光控制、中央门锁控制、点火开关钥匙未拔出警告、电动门窗时间延迟、车门警告、尾灯自动切断、碰撞时车门开锁、点火开关照明、后雾灯控制、日间行车灯、超速警告 (中东) 和遥控与防盗系统。ETACS (A) 模块集成在接线盒内。



系统框图

