



| 底板线束(4) | | CV40-4 |
|---|---|--|
| F22 后左车门开关 - 2母/白色(KET_070_02F_W) |  1. B 搭铁(GF04) 2. O 智能接线盒(IPS控制模块) | F27 后左组合灯(内侧)(2车门/4车门) - 6母/白色(KET_090III_06F_W_1)  1. Gr/B 倒车灯: [A/T] 3. G 制动灯: 制动信号电控模块 发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-F9) 4. B 搭铁(GF03) [M/T] 5. Y 后雾灯: 倒车灯开关 6. - 智能接线盒(IPS 5 (2CH)) 尾灯: 智能接线盒 (ARISU-LT IPS 1 (4CH)) |
| F25 后左轮速传感器 - 2公/黑色(KET_090IIWP_02M_B) |  1. G ABS/ESP控制模块(后左信号) 2. O ABS/ESP控制模块(后左VCC) | F28 后右组合灯(内侧)(2车门/4车门) - 6母/白色(KET_090III_06F_W_1)  1. Gr/B 倒车灯: [A/T] 3. G 制动灯: 制动信号电控模块 发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-F9) 4. B 搭铁(GF03) [M/T] 5. Y 后雾灯: 倒车灯开关 6. - 智能接线盒(IPS 5 (2CH)) 尾灯: 智能接线盒 (ARISU-LT IPS 3 (4CH)) |
| F26 后右轮速传感器 - 2公/黑色(KET_090IIWP_02M_B) |  1. B ABS/ESP控制模块(后右信号) 2. W ABS/ESP控制模块(后右VCC) | |