

概述

车身控制模块（A）接收不同的开关输入信号，控制时间和警告系统。控制功能有：后除霜器时间控制、安全带警告、室内灯减光控制、中央门锁控制、点火开关钥匙提示、电动门窗时间延迟控制、门开警告、尾灯自动切断控制、碰撞时车门自动开锁控制、点火开关照明灯控制、后雾灯控制和遥控与防盗系统控制。

