

&lt; 基本检查 &gt;


## 基本检查

### 诊断和维修工作流程

#### 工作流程

INFOID:0000000013663383

#### 总流程



JSNIA0669GB

参考 1... 请参见 [AV-40, "症状表"。](#)

< 基本检查 >

详细流程

## 1. 检查症状

执行下列项目，检查故障症状。

- 会见客户，获取故障信息（发生故障时的状况和环境）。
- 检查症状。

>> 转至 2。

## 2. 按照症状进行诊断

参考根据症状的诊断表进行相关诊断。请参见 [AV-40, " 症状表 "](#)。

>> 转至 3。

## 3. 修理或更换故障零件

修理或更换故障零件。

>> 转至 4。

## 4. 最终检查

执行操作，检查故障症状已解决或是否存在其它症状。

是否存在症状

- 是 >> 转至 2。  
否 >> 检查结束

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

P