

## 更换

RPR-000823797

### 踏板照明灯灯泡

---

**注意:**

- g 为了防止漏电, 执行操作时断开蓄电池负极端子或拆下电路保险丝。请参考[拆卸蓄电池端子的注意事项: 注意事项](#)。
- g 更换时, 将前门饰板成套更换。参考[前门饰件: 拆卸和安装](#)。

[www.car60.com](http://www.car60.com)