

部件检查

KR20DDET 发动机

SIEM D -4756370

1. 检查进气温度传感器 2

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 断开涡轮增压器增压压力传感器线束接头。
3. 按如下方法检查涡轮增压器增压压力传感器端子之间的电阻。

涡轮增压器增压压力传感器		条件		电阻值 (k X)
+	T			
端子				
4	3	温度 [°C (°F)]	25 (77)	1.80 – 2.20

检查结果是否正常？

是>>

检查结束

否>>

更换涡轮增压器增压传感器（带进气温度传感器 2）。请参考[进气歧管：分解图](#)。