

1. 组合开关（螺旋电缆）

检查组合开关（螺旋电缆）线束接头端子之间的导通性。

组合开关（螺旋电缆）	导通性
端子	
4- 33	存在
5- 32	
6 - 31	

检查结果是否正常？

是>>

检查结束

否>>

更换组合开关（螺旋电缆）。请参考[螺旋电缆：拆卸和安装](#)。

www.car60.com