

< 症状诊断 >

症状诊断

噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除

NVH 故障排除表

INFOID:0000000010495125

使用下表查找造成症状的原因。如有必要，请进行修理或更换零件。

参考			—	接头角度过大 FAX-102, FAX-114	不平衡	安装不当、松动 FAX-70	零件干涉 FAX-68	前桥和前悬架章节的 NVH 部分 前桥	请参见本表中的前桥部分 轮胎	车轮和轮胎章节的 NVH 部分 轮胎	车轮和轮胎章节的 NVH 部分 轮圈	请参见本表中的驱动轴部分 驱动轴	制动系统章节的 NVH 部分 制动器	转向系统章节的 NVH 部分 转向
可能原因及可疑零件														
症状	驱动轴	噪音	×	×			×	×	×	×	×		×	×
		晃动	×		×		×	×	×	×	×		×	×
	前桥	噪音			×	×	×	×		×	×		×	×
		晃动			×	×	×	×		×	×		×	×
		振动			×	×	×	×		×	>		×	×
		摇摆			×	×		×		×	×		×	×
		跳动			×	×		×		×	×		×	×
		乘坐不适或操控不良			×	×		×		×	×		×	×

x: 适用

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P