


基本检查

诊断和维修工作流程

工作流程

INFOID:000000012240778

总流程



详细流程

1. 检查症状

执行下列项目，检查故障症状。

- 会见客户，获取故障信息（发生故障时的状况和环境）。
- 检查症状。

>> 转至 2。

2. 按照症状进行诊断

参考根据症状的诊断表进行相关诊断。请参见 [AV-88." 症状表 "](#)。

>> 转至 3。

3. 修理或更换故障零件

修理或更换故障零件。

>> 转至 4。

4. 最终检查

执行操作，检查故障症状已解决或是否存在其他症状。

是否存在症状

- 是 >> 转至 2。
- 否 >> 检查结束

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- AV
- O
- P