

# P3139 安全气囊系统

< DTC/ 电路诊断 >

## P3139 安全气囊系统

### DTC 说明

INFOID:0000000012420891

### DTC 检测逻辑

DTC	CONSULT 屏幕术语 (故障诊断内容)	DTC 检测条件	
		诊断条件	—
P3139	安全气囊系统 (安全气囊系统)	信号 (端子)	—
		阈值	当 HPCM 检测到从安全气囊诊断传感器单元发送的信号异常时。
		诊断延迟时间	2 秒钟

### 可能原因

安全气囊诊断传感器单元

失效 - 保护

不适用

### DTC 确认步骤

#### 1. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 ON，并等待至少 10 秒钟。
2. 检查 DTC。

#### 是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 [HBC-249." 诊断步骤 "](#)。
- 否 -1 >> 修理前检查故障症状：请参见 [GI-43." 间歇性故障 "](#)。
- 否 -2 >> 修理后进行确认：检查结束

### 诊断步骤

INFOID:0000000012420892

#### 1. 执行 DTC 确认步骤

1. 清除 DTC。
2. 执行 DTC 确认步骤。请参见 [HBC-249." DTC 说明 "](#)。

#### 是否再次检测到 DTC P3139?

- 是 >> 更换安全气囊诊断传感器单元。
- 否 >> 检查结束