


如何阅读线束布置



- 1: 接头型号
- 2: 空腔
- 3: 凸 (M) 和凹 (F) 端子
- 4: 接头颜色
- 5: 特殊类型


接头符号

下表列出了 (线束布置图中) 接头的主要符号。

接头类型	防水型		标准型	
	凸	凹	凸	凹
接头符号				
接地端子等	—			

概要


概要 (左侧驾驶车型)




2010/05/24

发动机舱线束


■ 发动机舱




■ 乘客舱



发动机控制线束





主线束



车身线束

■ 左侧




 右侧

车门线束


■ 前车门线束 (左侧)

前车门线束 (左侧) (左侧驾驶车型)




2010/05/24

■ 前车门线束 (右侧)



■ 后车门线束 (左侧)


后车身线束 (左侧) (左侧驾驶车型)



2010/05/24

后车门线束 (右侧)


后车线束 (右侧) (左侧驾驶车型)



2010/05/24

■ 后背门线束


后背门线束 (左侧驾驶车型)



2010/05/24

车内灯线束

车内灯线束 (左侧驾驶车型)



2010/05/24