

使用下表可以帮助查找引起症状的原因。编号表示检查的顺序如有必要，维修或更换这些零部件。

参考页	检查			分解图		检查	分解图			分解图		
可疑零件 (可能原因)	机油 (机油油位低。)	机油 (机油错误。)	机油 (机油油位高。)	密封垫 (损坏)	油封 (磨损或损坏)	换档控制连杆 (磨损)	单向球阀螺塞回位弹簧和单向球阀 (磨损或损坏)	换档拨叉 (磨损)	齿轮 (磨损或损坏)	轴承 (磨损或损坏)	挡圈 (磨损或损坏)	插入弹簧 (损坏)
症状	噪音	1	2						3	3		
	油泄漏		3	1	2	2						
	换档困难或无法换档		1	1			2				2	2
	齿轮跳动						1	1	2	2		