

DTC 检测逻辑

DTC		CONSULT 屏幕项目		DTC 检测状况	
		(故障诊断内容)	【故障类型】		
C1B09	17	电源电路 (电源电路)		诊断条件	发动机运行时
				信号 (端子)	点火电源 (#3)
				阈值	车前摄像头单元点火电压大于 16 V
				延时诊断	5 s 或更长时间

可能原因

- 线束、接头或保险丝
- 前摄像头单元
- 电源电路

失效-保护

以下功能将暂停。

- 前向紧急制动 (FEB)

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

1. 起动发动机。
2. 用 CONSULT 进行“All DTC Reading”（所有 DTC 读取）。
3. 检查在“LANE CAMERA”（车道摄像头）的“Self Diagnostic Result”（自诊断结果）中是否将“C1B09-17”检测为当前故障。

是否将“C1B09-17”检测为当前故障？

是>>

请参考[诊断步骤](#)。

否>>

修理之前检查故障症状：请参考[间歇性故障](#)。

否>>

修理后确认：检查结束

1. 检查车前摄像头单元电源和接地电路

检查车前摄像头单元的电源和接地电路。请参考[诊断步骤](#)。

检查结果是否正常？

是>>

更换前摄像头单元。请参考[拆卸和安装](#)。

否>>

维修或更换线束或接头。