

# D 车门线束


## 车门线束

接头编号	D1
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	W	-
2	SB	-
3	L	-
4	LG	-
5	R	-
6	B	-

接头编号	D2
接头名称	导线至导线
接头类型	TH12FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	L	-
4	V	-
5	LG	-
6	BG	-
7	Y	-
8	LG	-
11	GR	-
12	P	-

接头编号	D4
接头名称	左前车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	GR	-
2	P	-

接头编号	D15
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	BR	左后上
2	BG	乘员侧接地
3	G	左后下
5	Y	右后下
6	BR	车门脚踏开关
7	GR	右后上
8	R	驾驶员上
9	W	驾驶员侧油 2
10	L	点火电压
11	LG	驾驶员下
12	SB	乘客侧下
13	V	编码脚踏冲 1
15	G	编码脚踏冲 2
16	W	乘客侧上

接头编号	D16
接头名称	电动车窗主开关
接头类型	NS03FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
17	B	GND
18	GR	车门阻止开关
19	P	BAT

接头编号	D18
接头名称	车后视镜(乘客侧)
接头类型	TH08MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	V	-
7	BG	-
8	LG	-

接头编号	D19
接头名称	前电动车窗电机(驾驶员侧)
接头类型	RSM9FL



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	Y	-
2	LG	-
3	L	-
6	V	-
7	LG	-
8	BG	-
9	BR	-
10	GR	-
12	P	-
15	GR	-
16	P	-


1	LG	-
2	G	-
3	R	-
4	W	-
5	V	-
6	BG	-

接头编号	D20
接头名称	前车门锁总成(乘客侧)
接头类型	ED06FY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
5	LG	-
6	R	-


接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH18FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [结构]
1	Y	-
2	LG	-
3	L	-
6	V	-
7	LG	-
8	BG	-
9	BR	-
10	GR	-
12	P	-
15	GR	-
16	P	-

车门线束

接头编号	D22
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	Y	-
2	W	-
3	SB	-
4	L	-
5	P	-
6	LG	-
7	R	-
8	B	-
9	BR	-
10	BR	-
11	G	-
12	GR	-

接头编号	D24
接头名称	右前车门扬声器
接头类型	NS02FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	GR	-
2	P	-

接头编号	D26
接头名称	车后门视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH00MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	V	-
7	BG	-
8	LG	-

接头编号	D30
接头名称	前车门顶部总成 (驾驶员侧)
接头类型	E06FGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	LG	-
2	R	-
3	P	-
4	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	L	-
2	W	-
3	SB	-
4	Y	-
5	R	-

接头编号	D34
接头名称	前电动车窗电机 (乘客侧)
接头类型	HS02FB-BV



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	Y	-
2	R	-

接头编号	D35
接头名称	前车门请求开关 (乘客侧)
接头类型	RK02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	L	-
2	B	-

接头编号	D36
接头名称	前车门请求开关 (驾驶员侧)
接头类型	RK02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	L	-
2	B	-

接头编号	D37
接头名称	车外钥匙天线 (乘客侧)
接头类型	RK02MGY



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	LG	-
2	Y	-

接头编号	D38
接头名称	车外钥匙天线 (驾驶员侧)
接头类型	RK02MGY



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	LG	-
2	Y	-


车门线束

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	NSDBMW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	BR	-
2	Y	-
3	L	-
4	R	-
5	W	-
6	G	-
7	SB	-

接头编号	D43
接头名称	右后电动车窗开关
接头类型	NSDBFW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	L	-
2	BR	-
3	Y	-
4	G	-
5	R	-

接头编号	D44
接头名称	右后车门扬声器
接头类型	NSD2FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	W	-
2	R	-

接头编号	D45
接头名称	右后车门锁总成
接头类型	E0MFGY-RS




端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
5	SB	-
6	G	-

接头编号	D61
接头名称	导线至导线
接头类型	NSDBMW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	BR	-
2	Y	-
3	L	-
4	R	-
5	W	-
6	G	-
7	SB	-

接头编号	D63
接头名称	左后电动车窗开关
接头类型	NSDBFW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	L	-
2	BR	-
3	Y	-
4	G	-
5	R	-

接头编号	D64
接头名称	左后车门扬声器
接头类型	NSD2FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	W	-
2	R	-

接头编号	D65
接头名称	左后车门锁总成
接头类型	E0MFGY-RS



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	SB	-
2	G	-

接头编号	D67
接头名称	左后电动车窗电机
接头类型	HS02FB-8V



端子号	导线颜色	信号名称 [附档]
1	R	-
2	G	-