

## 如何检查车辆类型

检查车辆类型 (请参见 [车型种类](#)) 以确认发动机控制系统章节中的维修信息。

车型	目的地	排放控制	维修信息
	中国	配备欧 5 OBD	HR15DE (类型 1)
	澳大利亚	配备欧 4 OBD	HR15DE (类型 2)
	除中国和澳大利亚外	未配备 OBD	HR15DE (类型 3)