

< DTC/ 电路诊断 >

B260D STEERING LOCK UNIT

DTC 逻辑

INFOID:000000007263925

DTC 检测逻辑

DTC 编号	故障诊断名称	DTC 检测条件	可能的原因
B260D	STEERING LOCK UNIT	BCM 在转向锁止后检测到转向锁单元故障。	转向锁单元

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 将点火开关转至 OFF 位置。
3. 按下驾驶员侧车门开关，锁止转向。
4. 使用 CONSULT 检查 "BCM" 的 "自诊断结果" 模式中的 DTC。

是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 [SEC-78. "诊断步骤"](#)。
 否 >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:000000007263926

1. 检查开始

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 使用 CONSULT 选择 "BCM" 的 "自诊断结果" 模式。
3. 触摸屏幕上的 "ERASE"。
4. 对 DTC B260D 执行 DTC 确认步骤。请参见 [SEC-78. "DTC 逻辑"](#)。

是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 2。
 否 >> 检查结束

2. 更换转向锁单元。

1. 更换转向锁单元。
2. 用 CONSULT 执行 BCM 的初始化和所有智能钥匙的注册。

>> 检查结束