

&lt; 症状诊断 &gt;

## 症状诊断

### 方向盘转向力不平衡 (扭矩振动)

#### 说明 (NHPC)

INFOID:0000000013395205

- 将方向盘转到极限位置急剧转向。
- 高速行驶时轻微转向。

#### 诊断步骤 (NHPC)

INFOID:0000000013395206

##### 1. 检查系统电源和接地

对电源和接地进行故障诊断。请参见 [STC-7, "诊断步骤 \(NHPC\)"](#)。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 2。  
否 >> 修理或更换检测到故障的零件。

##### 2. 检查系统的车速信号

对车速信号进行故障诊断。请参见 [STC-13, "诊断步骤 \(NHPC\)"](#)。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 3。  
否 >> 修理或更换检测到故障的零件。

##### 3. 检查系统的发动机转速信号

对发动机转速信号进行故障诊断。请参见 [STC-10, "诊断步骤 \(NHPC\)"](#)。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 4。  
否 >> 修理或更换检测到故障的零件。

##### 4. 检查系统的动力转向电磁阀

对动力转向电磁阀进行故障诊断。请参见 [STC-8, "诊断步骤 \(NHPC\)"](#)。

###### 检查结果是否正常?

- 是 >> 对转向系统进行症状诊断。请参见 [ST-2, "NVH 故障排除表"](#)。  
否 >> 修理或更换检测到故障的零件。

A

B

C

D

E

F

STC

H

I

J

K

L

M

N

O

P