

< 如何使用本手册 >

如何使用本手册

使用须知

信息

INFOID:0000000013395597

检查车辆类型 (请参见 [GI-23, "车型种类"](#)) 以使用本章节的维修信息。

BCM 类型

目的地	维修信息
• 欧洲车型 • 适用于俄罗斯的车型 • 以色列车型 • 一般地区车型 • 中国车型	类型 1
• 澳大利亚和新西兰车型 • 中东和黎巴嫩车型	类型 2
• 台湾车型	类型 3