


# 保养





# 准备工作

## 准备工作

### 专用维修工具

工具编号 工具名称	说明
KV10115801 机油滤清器扳手	拆卸和安装机油滤清器  <b>a: 64.3 mm (2.531 in)</b>

### 通用维修工具

工具名称	说明
机动工具	
火花塞扳手	拆卸和安装火花塞  <b>a: 14 mm (0.55 in) (VK56VD) 16 mm (0.63 in) (VK56DE)</b>
散热器盖测试仪	检查散热器和散热器盖 (储液罐盖) 
散热器盖测试仪适配器	将散热器盖测试仪连接到散热器盖 (储液罐盖) 和进水口的颈部  <b>a: 直径 28 (1.10) b: 直径 31.4 (1.236) c: 直径 41.3 (1.626)</b> 单位: mm (in)