


SECTION **BR**

变更提示:
线路图已变更.


目 录

故障诊断.....	2	线路图— ABS —/4 轮传感器.....	3
示意图/带四轮传感器车型.....	2		

示意图/带四轮传感器车型



 : 2WD车型
 : 4WD车型
 *1 10: 
 21: 





线路图—ABS—/4 轮传感器 (续)



(M5), (E101)

故障诊断 线路图—ABS—/4 轮传感器 (续)

BR-ABS-03





参见最后一页 (折页)

M5, E101

*: 本接口在“EL”章“线束布置”中未显示。

线路图—ABS—/4 轮传感器 (续)

BR-ABS-04



参见最手一页（折页）

M5, E101