



电路图 — DTRL —



1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

N2

BR

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

N4
W

45	46	47	48	49	50			51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

N6
BR

21	22	23	24	25			26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

N10
BR

41	42	43	44	45	46			47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

N11
W

5	2	7
3	6	8

E63
SB

1	9	10
11		4

E64
SB



参见上页 (折页)。

M5, E101

大灯 — 昼间灯光系统 —

电路图 — DTRL — (续)

EL-DTRL-02




参见上页 (折页)。

(M5, E101)

大灯 — 昼间灯光系统 —

电路图 — DTRL — (续)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(N2) BR	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	(N6) BR
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	(N11) W	3 (E13) (E26) 1 2 B B	1 9 10 11 4 (E64) SB

参见上页 (折页)。

(M5), (E101)

灯泡更换

灯泡更换，请参见 EL-30 页的“大灯 — 普通型 —”。

对光调整

对光调节，请参见 EL-30 页的“大灯 — 普通型 —”。

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

TF

PD

FA

RA

BR

ST

RS

BT

HA

EL

IDX