

# A/T 指示灯

## 电路图 — AT指示灯 —/右舵车型

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

TF

PD

FA

RA

BR

ST

RS


BT

HA

EL

IDX

EL-AT/IND-01



1	2	3	4	5	6	—	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

(N1), (N2)  
W BR

参见上页 (折页)。  
(M5), (E101)

25	26	27	28	29	—	30	31	32	33	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

45	46	47	48	49	50	—	51	52	53	54	55	
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

(N5)  
BR

(N6)  
BR

2 1	E77	GY	
7	8	9	3
6	5	4	

(E78)  
GY