

目 录

前 言	2
一、变速器的结构与特点	3
二、主要技术数据与参数	4
三、变速器的合理使用与保养	4
四、变速器的拆装与调整	6
五、变速器常见故障分析与排除方法	16

前言

该变速器是我公司在继承和吸收了国外变速器技术的基础上,应广大客户和市场需求,而重新设计的轻型汽车变速器。

经过优化设计,强度、疲劳校核,使该产品有很好的经济性、可靠性。

本说明书简明扼要地介绍了038T变速器的结构特点、性能参数、拆装要求以及使用、维修、保养的注意事项。供驾驶人员及维修人员在操作、调整、保养时使用。

我公司本着“精益求精,用户至上”的原则,竭诚为广大用户服务。诚望广大用户在使用过程中多提宝贵意见,以便我们更好的为您服务。

我公司保留本使用说明书的修改权。