


连接器定位图

高压线束-前舱




1 HV004 电空调压缩机
EACP

2 HV001 电驱动变速器
EDU

3 HV005 直流直流转换器
DCDC

连接器定位图


高压线束-车底



- | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1 HV003 | 高压电池包-直流直流转换器&电空调压缩机
ESS-DCDC&EACP | 3 CH001 | 高压电池包-车载充电器
ESS-Onboard Charger |
| 2 HV002 | 高压电池包-电驱动变速器
ESS-EDU | | |

连接器定位图

高压线束-行李箱内



1 PL001 充电器-慢速充电口
Charger to Plug

2 CH002 充电器-高压
HV Charger