

概要

汽车上有两个保险丝盒，其中一个安装在发动机舱左侧，另一个安装在副驾驶侧仪表板手套箱下部，各保险丝及继电器盒盖上标有各继电器及保险丝的容量与名称。

发动机舱保险丝盒安装有三种不同类型的保险丝：

- 1 片状保险丝 - 较细，插入式，允许电路通过电流为 5 - 30A。
- 2 J 状保险丝 - 方型，插入式，允许电路通过电流为 30 - 60A。
- 3 螺栓式保险丝 - 通常也称做熔断丝，允许通过的电流为 40 - 250A。

乘客舱保险丝盒只安装片状保险丝。

畅易汽车维修平台