


开关位置		端子号	正常情况
前雾灯开关	OFF	1 – 2	断路
	ON	1 – 2	导通（小于等于 2Ω ）
后雾灯开关	OFF	5 – 6	断路
	ON	5 – 6	导通（小于等于 2Ω ）

侧转向信号灯

拆卸与安装

M1541800200297



AC602829 AB

拆卸步骤

1. 后视镜（参阅第 51 组 – 车外后视镜）。
2. 外壳盖（参阅第 51 组 – 车外后视镜）。

拆卸步骤（续）

3. 侧转向信号灯总成
4. 接近灯灯泡