

步骤 6. M.U.T.-III 故障诊断代码

- 重新确认故障诊断代码是否从发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T> 输出。
 - 清除输出的故障诊断代码。
 - 点火开关：“LOCK” (OFF) 至 ON
 - 确认是否已输出故障诊断代码。

问题：是否输出了故障诊断代码？

是： 转到步骤 1。

否： 检查完成。

故障诊断代码 U1108：组合仪表暂停 (time-out)**▲ 注意**

如果故障诊断代码 U1108 从发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T> 输出，则一定要进行 CAN 总线诊断。

▲ 注意

确认通信电路完全正常后，更换 ECU。

注：当输出了与 CAN 通信错误相关的故障诊断代码时，确定车辆的配置情况。如果车辆未装配与发动机 -ECU 进行通讯的系统，则始终会输出故障诊断代码。此现象并非异常。

故障判断**检查条件**

- 起动开关处于 OFF 位置时，或起动开关由 ON 转到 OFF 后经过 3 秒时。
- 蓄电池电压大于等于 10 V。

判断标准

- 无法通过 CAN 总线接收来自组合仪表的信号。

故障症状的解释**电流故障**

- 故障可能是由发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T> 与组合仪表之间的 CAN 总线中的线束和插接器失灵所引起的，或是由组合仪表供电系统、组合仪表本身以及发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T> 发生故障所引起的。

历史故障

• 进行故障排除，主要注意发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T> 与组合仪表之间的 CAN 总线中的线束和插接器的故障以及组合仪表供电系统的故障。有关诊断程序，参阅如何处理历史故障（参阅第 00 组 – 如何使用故障排除 / 检查维修要点 – 如何处理历史故障 [P.00-16](#)）。

注：存在历史故障时，即使 CAN 总线发生故障，M.U.T.-III CAN 总线诊断也检测不到。因此，按照应对间歇性故障程序检查 CAN 总线（参阅第 00 组 – 如何使用故障排除 / 检查维修要点 – 如何处理间歇性故障 [P.00-15](#)）。可以根据输出到执行 CAN 通信的各 ECU 的故障诊断代码来缩小故障高发区域（参阅第 54D 组 – 关于 M.U.T.-III CAN 总线诊断的说明 [P.54D-8](#)）。

可能的原因

- 线束和插接器发生故障
- 组合仪表发生故障
- 发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T> 发生故障

诊断**步骤 1. M.U.T.-III CAN 总线诊断**

- 使用 M.U.T.-III 执行 CAN 总线诊断。

问题：检查结果是否正常？

是： 转到步骤 2。

否： 校正 CAN 总线（参阅第 54D 组 – 故障排除 – CAN 总线诊断表 [P.54D-14](#)），然后转到步骤 6。