


发动机控制系统<4G64> (续)

4




电路图

发动机控制系统<4G64> (续)

5

6



(C-112) (W400784)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44

(C-111) (W400781)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44


(C-16) (W400784)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44

导线颜色: B: 黑, BR: 棕, 0: 棕, GR: 灰, 绿: 绿, W: 白, 蓝: 蓝, V: 紫, SB: 天蓝

H5Z05K020C

发动机控制系统<4G64> (续)


8



H5Z0EX02DC

发动机控制系统<4G64> (续)

9



(B-06) (MU802724)	(B-10) (MU802074)	(B-108) (MU802406)	(C-110) (MU803782)	(C-111) (MU803781)
① ② ③ ④	① ②		71 72 73 74 JAE 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	41 42 43 JAE 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


导线颜色

B: 黑	LG: 浅绿	G: 绿	L: 蓝	W: 白	Y: 黄	SB: 天蓝
BR: 棕	O: 橙	GR: 灰	R: 红	P: 粉	V: 紫	

H5Z05X02EC

发动机控制系统<4G69>

2



发动机控制系统<4G69> (续)

3

4

继电器盒
(保险丝②)

点火开关 (1G1)

注: 除海湾国家外,
*2: 海湾国家
*3: 巴西和智利车型
*4: 除巴西和智利外车型

易熔丝①

5红

15 C-16

5红

6 (C-203)

0.85白

2 (C-202)

接线盒

0.85黑-黑

<F>2蓝-黑

6 (C-203)

7.5安培

⑧

7.5安培

③

7.5安培

②


7.5安培

①

7.5安培

发动机控制系统<4G69> (续)

6




导线颜色	3: 黑	3: 黑	LG: 浅绿	G: 绿	L: 蓝	W: 白	Y: 黄	SB: 天蓝
	3: 棕	3: 棕	0: 棕	GR: 灰	R: 红	P: 粉	V: 紫	

H5205X0400

5

发动机控制系统<4G69> (续)

7



(B-108)	(B-113)	(C-16)	(G-17)	(G-18)*1	(G-19)*2	(G-168)	(G-134)	(G-137)
0402400 0402220 11234567139121 123456713920222								

(B-106)	未连接	(G-136)	(G-137)
18 (黄-黑) (红-绿)	19 (棕)	96 (G-137)	98 (G-137)

(C-106)	未连接	(G-136)	(G-137)
18 (黄-黑) (红-绿)	19 (棕)	96 (G-137)	98 (G-137)

(C-106)	未连接	(G-136)	(G-137)
18 (黄-黑) (红-绿)	19 (棕)	96 (G-137)	98 (G-137)

HEZ059040C

导线颜色
B: 黑
BR: 棕
LG: 浅绿
0: 橙
GR: 灰
L: 蓝
R: 红
W: 白
V: 紫
SB: 天蓝

(C-106)	未连接	(G-136)	(G-137)
18 (黄-黑) (红-绿)	19 (棕)	96 (G-137)	98 (G-137)

(G-136)

(G-137)

(C-106)


(G-136)

(G-137)

电路图

发动机控制系统<4G69> (续)

1




发动机控制系统<4G69> (续)

11

加速踏板位置传感器

(B-124)



B-124

(MU802073)

• 1 2 3 4 5 6 7 8

C-135

(MU803803)

35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49		50	51
52	53		54	55	56		57	58

C-137

(MU80380)

96	97	98	99	100	101	102	103	104	
105	106		107	108	109		110	111	112
113	114		115	116	117		118	119	120

导线颜色

B: 黑

BR: 棕

LG: 浅绿

0: 橙

G:绿

GR: 灰

L:藍

R:红

W:白

P: 粉

Y:黃

V:紫

SB:天蓝