

**故障诊断代码 P1244: 所有区域的 RAM 测试****功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能。

**故障判断****检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

**判断标准**

- 发动机 -ECU 的所有 RAM 数据错误。

**可能的原因**

- 发动机 -ECU 发生故障

**诊断程序****步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

**问题:** 是否已设置故障诊断代码?

**是:** 更换发动机 -ECU。

**否:** 间歇性故障 (参阅第 00 组 –如何使用故障排除 / 检查维修要点 –如何处理间歇性故障)。

**故障诊断代码 P1245: 循环 RAM 测试 (发动机)****功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能。

**故障判断****检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

**判断标准**

- RAM 数据 (发动机) 错误。

**可能的原因**

- 发动机 -ECU 发生故障

**诊断程序****步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

**问题:** 是否已设置故障诊断代码?

**是:** 更换发动机 -ECU。

**否:** 间歇性故障 (参阅第 00 组 –如何使用故障排除 / 检查维修要点 –如何处理间歇性故障)。

**故障诊断代码 P1246: 通信错误****功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能是否正常。

**故障判断****检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

**判断标准**

- 发动机 -ECU 不能计算输入数据。

**可能的原因**

- 发动机 -ECU 发生故障

**诊断程序****步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

**问题:** 是否已设置故障诊断代码?

**是:** 更换发动机 -ECU。

**否:** 间歇性故障 (参阅第 00 组 –如何使用故障排除 / 检查维修要点 –如何处理间歇性故障)。