

可能的原因

- 发动机 -ECU 发生故障

诊断程序**步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

问题: 是否输出了除 P1242 之外的其它故障诊断代码?

- 是: 故障诊断代码检查表 (参阅 P.13B-20)。
否: 转到步骤 2。

步骤 2. M.U.T.-III 故障诊断代码

- 重新确认故障诊断代码。

问题: 是否已设置故障诊断代码?

- 是: 更换发动机 -ECU。
否: 间歇性故障 (参阅第 00 组 -如何使用故障排除 / 检查维修要点 -如何处理间歇性故障 P.00-13)。

故障诊断代码 P1243: 查询 / 响应错误**功能**

- 监控发动机 -ECU 的计算功能。

故障判断**检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

判断标准

- 发动机 -ECU 无法计算输入数据。

可能的原因

- 发动机 -ECU 发生故障

诊断程序**步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

问题: 是否已设置故障诊断代码?

- 是: 更换发动机 -ECU。
否: 间歇性故障 (参阅第 00 组 -如何使用故障排除 / 检查维修要点 -如何处理间歇性故障 P.00-13)。

故障诊断代码 P1244: 所有区域的 RAM 测试**功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能。

故障判断**检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

判断标准

- 发动机 -ECU 的所有 RAM 数据错误。

可能的原因

- 发动机 -ECU 发生故障

诊断程序**步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

问题: 是否已设置故障诊断代码?

- 是: 更换发动机 -ECU。
否: 间歇性故障 (参阅第 00 组 -如何使用故障排除 / 检查维修要点 -如何处理间歇性故障 P.00-13)。

故障诊断代码 P1245: 循环 RAM 测试 (发动机)**功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能。