

## 放大器

## 拆卸与安装

M1544004100648

## ⚠ 注意


要拆下装配侧安全气囊的车辆的前部座椅总成，参阅第 52B 组 – 维护注意事项 P.52B-5 和侧安全气囊模块 P.52B-200。

## 拆卸前操作

前部座椅总成（参阅第 52A 组 – 前部座椅总成 P.52A-20< 装配 recaro 座椅的车辆 > 或 P.52A-19< 未装配 recaro 座椅的车辆 >）。

## 安装后操作

前部座椅总成（参阅第 52A 组 – 前部座椅总成 P.52A-20< 装配 recaro 座椅的车辆 > 或 P.52A-19< 未装配 recaro 座椅的车辆 >）。



AC608802AB

## 拆卸步骤

1. 音响放大器总成
2. 音响放大器盖
3. 音响放大器
4. 音响放大器盒支架

&lt;&lt;A&gt;&gt;

## 拆卸辅助要点

<<A>> 音响放大器盒支架的拆卸  
折起地毯，然后拆下音响放大器盒支架。