

编辑日期：2018 年 07 月
印刷日期：2018 年 07 月
版本号：SWM-S402-SRM-01

动力

概述	GI
发动机机械系统	EM
发动机控制系统	EC
燃油供给系统	FL
冷却系统	CO
进气系统	IT
排气系统	EX
润滑系统	LU
起动与充电	SC
点火系统	IG
增压系统	TU

底盘

手动变速器	MT
自动变速器	AT
离合器	CL
前悬架	FS
后悬架	RS
车轮与轮胎	WT
行车制动	BR
电子驻车制动	EPB
制动控制系统	BC
半轴总成	DS
助力转向系统	PS

车身附件及电器

安全气囊	AB
车门与车窗	DW
天窗系统	SK
内外饰	IE
车身、钣金及喷漆	BW
座椅与安全带	SB
暖风与空调	AC
灯光系统	LT
多媒体	MM
倒车辅助	RR
驾驶员信息系统	DI
一键启动系统	SS
雨刮与洗涤系统	WW
电源系统	PW
开关组件	SW
电器附件	EA
车辆保养	MA



