


机舱装饰板


1. 拆卸机舱装饰板




- (a). 打开前舱盖，脱开发动机盖密封胶条。

 提示

仅拆卸与机舱装饰板相连接的部分即可。



- (b). 撬出前舱二级解锁手柄压盖，向上取出前舱二级解锁手柄。




- (c). 拆卸机舱中装饰罩 7 颗塑料卡扣。

- (d). 拆卸机舱中装饰罩 2 颗固定螺钉。

- (e). 拆卸机舱中装饰罩 4 颗固定螺栓。


- (f). 取下机舱中装饰罩。




(g). 拆卸机舱左、右装饰罩固定螺栓。

(h). 取下机舱左、右装饰罩。

2. 安装机舱装饰板



(a). 安装机舱左、右装饰罩固，并紧固固定螺栓




(b). 安装机舱中装饰罩。

(c). 安装机舱中装饰罩 7 颗塑料卡扣。

(d). 安装机舱中装饰罩 2 颗固定螺钉。

(e). 安装机舱中装饰罩 4 颗固定螺栓。



(f). 安装前舱二级解锁手柄。