


座椅加热器



○ : 零件位置

代码		参考页	代码	参考页	代码	参考页
D8	A	40 (LHD)	D33	40 (LHD)	H18	45 (LHD)
		48 (RHD)		48 (RHD)		53 (RHD)
D32		40 (LHD)	G4	44 (LHD)		
		48 (RHD)		52 (RHD)		

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3D		

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
GD2	55 (LHD)	1号地板线束和仪表板线束 (右前围侧板)
	59 (RHD)	
HD1	55 (LHD)	2号地板线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
D1	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	右前围侧板
D4	55 (LHD)	左前围侧板
	59 (RHD)	
G1	56 (LHD)	右侧围板轮罩板
	60 (RHD)	
G2	56 (LHD)	
	60 (RHD)	
H3	56 (LHD)	
	60 (RHD)	左侧围板轮罩板